

# СХЕМА СБОРКИ

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с вязками с помощью болтов и еврошурупов.
4. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность  
При отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае возможна неровность всего изделия.
5. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
6. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
7. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
8. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

	<b>x1400</b>	<b>x1600</b>	<b>x1800</b>	
1. Изголовье (в сборе)	1060x1550x80	1060x1750x80	1060x1950x80	1 шт.
7,9. Царга	2020x220	2020x220	2020x220	2 шт.
8. Перегородка	270x1604	270x1604	270x1604	3 шт.
14. Изножье	1432x220	1632x220	1832x220	1 шт.
10. Дно (ДВП)	1602x554	1602x654	1602x754	2 шт.
13. Горизонт	1400x300	1600x300	1800x300	1 шт.
5,11. Перегородка	140x1400	140x1600	140x1800	2 шт.
6,12. Перегородка	130x1160	130x1360	130x1560	2 шт.
2. Планка	270x84	270x84	270x84	1 шт.

Ортопедическое основание с ГПМ

1 к-т.

## КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

A) Еврошуруп 7х50 28 шт.	B) Заглушка 28 шт.	C) Подпятник 14 шт.	D) Эксцентрик 18 шт.	E) Заглушка для эксцентрика 18 шт.
F) Стяжка с бочонком (винт 6х100) 4 шт.	J) Винт M6x16 6 шт.	K) Шкант 12 шт.	I) Подпятник резиновый 5 шт.	G) Шайба металлич. 6 шт.
H) Ключ шестигранный 1 шт.				

**Внимание!!!** Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

## СП «Марсель» Кровать-11 с подъемным ортопедическим основанием

x1400 СП.0425.407, x1600СП.0425.408, x1800СП.0425.409

